顔認証サーマルデバイス マスク検知解除方法

Ver2.X.X向け



顔認証サーマルデバイスの 液晶画面を長押しします。







~ ジステム 、	
	パスワード メンテ
リア番号	1
響番号	1
ユニット番号	4
コグ保管	○ ON ○ 332 ○ 0
コグ画像保管	<u>○</u> 0N ○ 550 ○ 0
音声プロンプト	
音声音量	2 >
アプリケーションモード	◎ 屋内) その(
LED薄度	•>
ビナオフォーマット	P (50Hz) N (60Hz)
言語の選択	BAT



黄枠内の「システム」を タップします。 最初は「情報」の設定画面が表示されている為、赤枠内の 「顔画像」をタップし表示を変更します。

927L	-K xv≠
118 日本 118 2 118	87 >
志狂驚憤(1:1)	60 >
3 24 m 📷	3 >
ライブセキュリティレベル (
VDRレベル	•>
自孔丽距離	70 >
マスク着用換知有効	
(マスク着用&非着用) 1:N閾値	45 >
マスク着用必須	
マスク末着用警告	
開末温敏制合によるマスク着用模划 500モード	

÷	システム		~
情報		パスワード	メンテ
領部証明値(1:	N)		87 >
簡認証問値(1:	1)		60 >
認証間隔			3 >
ライブセキュ	リティレベル	◎ 通常	○高○最高
WDRレベル			•>
瞳孔間距離			~ >
マスク着用検	知有効		
朝末道敵割合	によるマスク着用		
COE-P			

2	
WDRレベル	•>
瞳孔間距離	70 >
マスク着用検知有効	
(マスク着用&非着用)1:N閾値	6 >
マスク着用必須	
マスク未着用警告	
額末遮蔽割合によるマスク着用検知	0
ECOŦ-F	•

「顔画像」を表示させると 黄枠内のようにマスクに 関する設定が表示されます。 ①「マスク着用検知有効」をOFFにする ②「マスク着用必須」&「マスク未着用警告」をOFFにする 上記2つのどちらかを設定してください。





株式会社正興サービス&エンジニアリング TEL:092-411-4761 FAX:092-411-4767 〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光二丁目7番25号